

FIN	Serie/ejecución	ACTROS 930.0 - 934.3
Número de encargo	Matricula	

Comunicaciones de averías de la unidad de control Control de marchas GS II en el visualizador del instrumento (errores de reprogramación y manejo)

GSII 05 Ningún seguro del punto muerto
GSII 06 Valor del embrague, erróneo
GSII 09 Error de reprogramación: posición de punto muerto
GSII 10 Error de reprogramación: los valores de reprogramación para el grupo divisor son erróneos.
GSII 11 Error de reprogramación: los valores de reprogramación para las marchas son erróneos.
GSII 12 Error de reprogramación: los valores de reprogramación para las marchas son erróneos.
GSII 13 Error de reprogramación: los valores de reprogramación para los pasillos son erróneos.
GSII 16 Error de reprogramación: los valores de reprogramación para los pasillos son erróneos.
GSII 17 Error de reprogramación: los valores de reprogramación para el grupo multiplicador son erróneos.
GSII 18 Avería en una válvula electromagnética o sensor de carrera
GSII 19 Error de reprogramación: el vehículo se desliza.
GSII 20 Error de reprogramación: subtensión o sobretensión
GSII 21 Error de reprogramación: mando del embrague
GSII 22 Error de reprogramación: la selección de punto muerto está interrumpida.
GSII 23 Error de reprogramación: el modelo de cambio no es válido.
GSII 24 Error de reprogramación: el freno de estacionamiento no está accionado.
GSII 26 Error de reprogramación: el motor está en marcha.
GSII 27 Error de reprogramación: el par motor falta o no es válido.
GSII 28 Error de reprogramación: el motor no ha arrancado.
GSII 29 Error de reprogramación: falta el número de revoluciones del motor
GSII 30 Error de reprogramación: gas en vacío
GSII 31 Error de reprogramación: distancia del embrague
GSII 32 Error de reprogramación: número de revoluciones del árbol intermediario

Nombre de archivo: F:\Programme\Das\trees\lkw\gs\gsmp201\hilfe\HGSXXX72.s

Coordenadas de célula: 3, 4