

FIN

Serie/ejecución

ACTROS 930.0 - 934.3

Número de encargo

Matricula

Disposición de fusibles y relés

Relé	Fusible	Clavija		Fusible	Descripción
---	F1 (20A)	X2 18/4	Borne 30	---	Módulo de puerta del conductor TMF
---	F2 (20A)	X4 18/16	Borne 30	---	Unidad de mando de la calefacción
---	F2 (20A)	X3 18/10	Borne 30	---	ZHE calefacción adicional
---	F2 (20A)	X2 18/10	Borne 30	---	Sin ocupar
---	F2 (20A)	X2 18/16	Borne 30	---	Sin ocupar
---	F2 (20A)	X3 18/16	Borne 30	---	Sin ocupar
---	F3 (20A)	X3 18/4	Borne 30	---	Módulo de puerta TMB del acompañante
---	F4 (15A)	X23 12/10	Borne 30	---	GS Gestión de marchas
---	F5 (20A)	X25 15/3	Borne 30	---	Caja de enchufe para remolque (15 polos)
---	F6 (10A)	X4 18/10	Borne 30	---	Panel modular de interruptores MSF
---	F7 (30A)	X15 12/2	Borne 30	F04-A2 (10A)	RS gestión del retardador
---	F7 (30A)	X15 12/3	Borne 30	---	Módulo especial parametrizable PSM
---	F7 (30A)	X15 12/4	Borne 30	F08-A1 (15A)	Módulo especial parametrizable PSM
---	F7 (30A)	X15 12/6	Borne 30	F05-A2 (10A)	Sirena de alarma
---	F7 (30A)	X15 12/5	Borne 30	F04-A1 (10A)	Nevera/nevera portátil
---	F7 (30A)	X15 12/1	Borne 30	F13-A1 (10A)	Transformador de tensión
---	F8 (30A)	X6 18/12	Borne 30	F11-A1 (10A)	Asiento de confort para el acompañante
---	F8 (30A)	X6 18/12	Borne 30	F11-A1 (10A)	Aire acondicionado independiente
---	F8 (30A)	X6 18/13	Borne 30	F06-A2 (10A)	Luz distintiva omnidireccional
---	F8 (30A)	X6 18/14	Borne 30	---	RDK control de la presión de inflado de los neumáticos
---	F8 (30A)	X7 9/2	Borne 30	---	Sin ocupar
---	F09 (30A)	X25 15/5	Borne 30	---	Caja de enchufe para remolque (7 polos)
---	F09 (30A)	X25 15/6	Borne 30	---	Caja de enchufe para remolque (7 polos)
K3-A7	F10 (30A)	X16 18/10	Borne 15	F3-A2 (10A)	Tempomat regulador de distancia ART
K3-A7	F10 (30A)	X16 18/11	Borne 15	---	Seccionador de batería BTS
K3-A7	F10 (30A)	X16 18/12	Borne 15	---	RDK control de la presión de inflado de los neumáticos
K3-A7	F10 (30A)	X7 9/9	Borne 15	---	Sin ocupar
---	F11 (15A)	X25 15/6	Borne 30	---	BS gestión del freno
---	F12 (15A)	X17 15/13	Borne 30	---	GS Gestión de marchas
---	F13 (20A)	X8 6/4	Borne 30	---	Radio
---	F13 (20A)	X8 6/4	Borne 30	---	Telematik
---	F14 (10A)	X17 15/11	Borne 30	---	Regulación electrónica de la marcha FR
---	F14 (10A)	X17 15/5	Borne 30	---	Cerradura de encendido
---	F15 (20A)	X17 15/8	Borne 30	---	Unidad de mando de la calefacción
---	F16 (10A)	X17 15/3	Borne 30	---	Lámpara de lectura
---	F16 (10A)	X17 15/2	Borne 30	---	Luz de la repisa
---	F16 (10A)	X17 15/3	Borne 30	---	Luces del compartimento guardaobjetos
---	F16 (10A)	X12 21/1	Borne 30	---	Luz de la repisa
---	F17 (10A)	X4 18/4	Borne 30	---	Instrumento INS

---	F17 (10A)	X12 21/3	Borne 30	---	MTCO Tacógrafo modular
---	F17 (10A)	X13 15/15	Borne 30	---	Caja de enchufe para diagnósticos
---	F18 (20A)	X12 21/4	Borne 30	---	Techo corredizo elevable
---	F19 (15A)	X17 15/12	Borne 30	---	BS gestión del freno
K3-A7	F20 (10A)	X23 12/6	Borne 15	---	GS Gestión de marchas
K3-A7	F21 (10A)	X23 12/9	Borne 15	---	Gestión del motor MR
K3-A7	F21 (10A)	X23 12/12	Borne 15	---	Alternador
K3-A7	F22 (10A)	X25 15/2	Borne 15	---	Caja de enchufe para remolque (7 polos)
K1-A7	F23 (15A)	X7 9/3	Borne 54	---	Sin ocupar
K1-A7	F23 (15A)	X25 15/12	Borne 54	---	Caja de enchufe para remolque (15 polos)
K1-A7	F23 (15A)	X25 15/12	Borne 54	---	Caja de enchufe para remolque (7 polos)
K2-A7	F24 (15A)	X7 9/6	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/4	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/5	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/6	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/7	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/8	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/9	Borne D+	---	Sin ocupar
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/1	Borne D+	---	Calefacción del filtro Racor
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/2	Borne D+	---	Calefacción de la batería
K2-A7	F24 (15A)	X9 9/3	Borne D+	---	Válvula electromagnética 'secador de aire de doble cámara'
K4-A7	F25 (10A)	X13 15/14	Borne 15	---	Caja de enchufe para diagnósticos
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/6	Borne 15	---	Sistema de precalentamiento del aire de admisión FLA
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/7	Borne 15	F10-A1 (10A)	Asiento de confort para el conductor
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/1	Borne 15	---	RS gestión del retardador
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/2	Borne 15	---	Módulo especial parametrizable PSM
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/7	Borne 15	F10-A1 (10A)	Asiento de confort para el acompañante
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/8	Borne 15	F12-A1 (10A)	Aire acondicionado independiente
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/9	Borne 15	F14-A1 (10A)	Sistema guardapistas SPA
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/3	Borne 15	F09-A1 (10A)	Dirección adicional electrónico-hidráulica EHZ
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/4	Borne 15	F05-A1 (10A)	Motor de visera parasol en el lado del conductor
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/5	Borne 15	F06-A1 (10A)	Luz del vano motor
K4-A7	F26 (30A)	X16 18/4	Borne 15	F05-A1 (10A)	Plataforma elevadora
K4-A7	F27 (20A)	X17 15/15	Borne 15	---	Unidad de mando de la calefacción
K4-A7	F27 (20A)	X17 15/15	Borne 15	---	Telematik
K4-A7	F28 (10A)	X17 15/10	Borne 15	---	Regulación electrónica de la marcha FR
K4-A7	F29 (10A)	X17 15/7	Borne 15	---	BS gestión del freno
K4-A7	F30 (10A)	X17 15/4	Borne 15	---	SRS sistema de retención de seguridad
K4-A7	F30 (10A)	X17 15/4	Borne 15	---	Instrumento INS
K5-A7	F31 (10A)	X8 6/1	Borne 15R	---	Radio
K5-A7	F31 (10A)	X17 15/6	Borne 15R	---	Sensor de temperatura del habitáculo
K5-A7	F31 (10A)	X17 15/1	Borne 15R	---	Caja de enchufe de 24 V
K5-A7	F32 (10A)	X17 15/1	Borne 15R	---	Encendedor de cigarrillos

Nombre de archivo: F:\Programme\Das\trees\lkw\gm\gmmmp201\hilfe\HGM_Menu.e.s

**Coordenadas de
célula:** 15 , 9