



10A01	Módulo de controle MR	K24
10A10	Módulo de controle CPC	K16
01F01	Fusível Kl. 30 do motor de partida	K21
01F03	Fusível de pré-excitação do alternador 2	C2
01F20	Fusível do alternador (Kl. 30)	D20
01F21	Fusível do alternador (Kl. 15)	C14
01G01	Alternador principal	F16
01G02	Alternador	E8
01G03	Alternador do ar condicionado	E5
01H01	Luz-piloto do alternador	K6
01H02	Luz-piloto do alternador do ar condicionado	K3
10M01	Motor de partida	E22
01V01	Diodo D+	F2

10A01	Módulo de control MR	K24
10A10	Módulo de control CPC	K16
01F01	Fusible Kl. 30 del motor de arranque	K21
01F03	Fusible de excitación prévia del alternador 2	C2
01F20	Fusible del alternador (Kl. 30)	D20
01F21	Fusible del alternador (Kl. 15)	C14
01G01	Alternador principal	F16
01G02	Alternador	E8
01G03	Alternador del aire acondicionado	E5
01H01	Luz de aviso del alternador	K6
01H02	Luz de aviso del alternador del aire acondicionado	K3
10M01	Motor de arranque	E22
01V01	Diodo D+	F2

10A01	MR control unit	K24
10A10	CPC control unit	K16
01F01	Starter motor fuse Kl. 30	K21
01F03	Alternator 2 preexcitation fuse	C2
01F20	Kl. 30 alternator fuse	D20
01F21	Kl. 15 alternator fuse	C14
01G01	Main alternator	F16
01G02	Alternator	E8
01G03	Air conditioning alternator	E5
01H01	Charge indicator alternator	K6
01H02	Charge indicator of air condioning alternator	K3
10M01	Starter motor	E22
01V01	D+ diode	F2

**Motor de partida, alternador**  
**Motor de arranque, alternador**  
**Starter motor, alternator**

PE15.00-B-2000BE