



Português

Español

English

30E03	Luz de posição lateral esquerda	H24
30E04	Luz de posição lateral direita	H15
30E07	Luz de posição traseira e luz de freio esquerda	H28
30E08	Luz de posição traseira e luz de freio direita	H19
30E15	Luz de posição dianteira esquerda	H25
30E16	Luz de posição dianteira direita	H16
30E17	Luz de posição superior traseira esquerda	H29
30E18	Luz de posição superior traseira direita	H20
30E33.1	Luz de posição	H17
30E33.2	Luz de posição	H26
30E33.n	Luz de posição	H18 H27
30F04	Fusível das luzes do lado direito	D14
30F05	Fusível das luzes do lado esquerdo	D23
30F06	Fusível Kl. 58	K32
30F15	Fusível interruptor geral	K12

30K11	Relé das luzes de estacionamento modo de emergência	H9
31R01	Potenciômetro de regulagem da intensidade de luz	K6
30S03	Interruptor geral das luzes	C5
30S04	Interruptor de luz alta / lampejador dos faróis	K2
02X05	Conector de reboque	K22

30E03	Luz de posición lateral izquierda	H24
30E04	Luz de posición lateral derecha	H15
30E07	Luz de posición trasera y luz de freno izquierda	H28
30E08	Luz de posición trasera y luz de freno derecha	H19
30E15	Luz de posición delantera izquierda	H25
30E16	Luz de posición delantera derecha	H16
30E17	Luz de posición superior trasera izquierda	H29
30E18	Luz de posición superior trasera derecha	H20
30E33.1	Luz de posición	H17
30E33.2	Luz de posición	H26
30E33.n	Luz de posición	H18 H27
30F04	Fusible luces derechas	D14
30F05	Fusible luces izquierdas	D23
30F06	Fusible Kl. 58	K32
30F15	Fusible interruptor general	K12

30K11	Relé luces de estacionamento modo de emergência	H9
31R01	Potenciômetro de reglaje de la intensidad de luz	K6
30S03	Interruptor general de las luces	C5
30S04	Interruptor de la luz de carretera y destellador de los faros	K2
02X05	Conector del remolque	K22

30E03	Left side marker light	H24
30E04	Right side marker light	H15
30E07	Left side marker light and brake light	H28
30E08	Right side marker light and brake light	H19
30E15	Front left side clearance light	H25
30E16	Front right side clearance light	H16
30E17	Rear top left side clearance light	H29
30E18	Rear top right side clearance light	H20
30E33.1	Side marker	H17
30E33.2	Side marker	H26
30E33.n	Side marker	H18 H27
30F04	Right side light fuse	D14
30F05	Left side light fuse	D23
30F06	Kl. 58 fuse	K32
30F15	General switch fuse	K12

30K11	Relay parking light emergency mode	H9
31R01	Dimmer light potentiometer	K6
30S03	General light switch	C5
30S04	High beam headlamp flasher switch	K2
02X05	Trailer socket	K22

Luzes de posição
Luces de posición
Delimitation lights
 PE82.10-B-2400BA