



N33.00-0256-01

1	Limpiar el entorno del tornillo de llenado de aceite (1) y del tornillo de vaciado de aceite (2)	El aceite del cambio se debe evacuar mientras está caliente.	
2	Desenroscar el tornillo de llenado de aceite (1) y el tornillo de vaciado de aceite (2) y evacuar el aceite del cambio		
3	Enroscar el tornillo de vaciado de aceite (2)	Nm	*BA33.10-N-1001-02B
4	Llenar aceite del cambio hasta la arista inferior del orificio de llenado de aceite en el cárter del eje delantero		*BF33.10-N-1001-01C
5	Enroscar el tornillo de llenado de aceite (1)	Nm	*BA33.10-N-1002-02B

## Eje delantero

Número	Denominación	Eje delantero 731.700/720	
BA33.10-N-1001-02B	Tornillo de vaciado de aceite	Nm	100
BA33.10-N-1002-02B	Tornillo de llenado de aceite	Nm	100

## Eje delantero

Número	Denominación	Eje delantero 731.70	Eje delantero 731.72	
BF33.10-N-1001-01C	Eje delantero	Cantidad de llenado	5	6,1
	Prescripciones sobre combustibles, lubricantes, etc.	hoja	BB00.40-P-0235-00A	BB00.40-P-0235-00A
		hoja	BB00.40-P-0235-06A	BB00.40-P-0235-06A
		hoja	BB00.40-P-0235-08A	BB00.40-P-0235-08A
		hoja	BB00.40-P-0235-20A	BB00.40-P-0235-20A