PSM3	PSM Parametrierbares Sondermodul	PSM Parameterizable Special Module	Module spécial paramétrable PSM	Módulo especial parametrable PSM	Módulo especial parametrizável PSM	Modulo speciale parametrizzabile PSM	PSM parameterindstilleligt specialmodul	PSM parametrerbar specialmodul	PSM parametritettävä erikoismoduli	PSM Parametrelenebilir özel modül	PSM パラメータ入力可能な特殊モジュール	PSM 매개변수 입력이 가능한 특수모듈
0160	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off	IES-CAN-Bus: CAN bus-off
0161	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS	IES-CAN-Bus: Timeout ABS/BS
0162	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS	IES-CAN-Bus: Timeout GS
0163	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR	IES-CAN-Bus: Timeout FR
0164	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS	IES-CAN-Bus: Timeout INS
0270	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Aufbau-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich
0271	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt
0272	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Aufbau-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt
0370	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich	Anhänger-CAN-Bus: Kein Eindrahtbetrieb möglich
0371	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-H defekt
0372	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt	Anhänger-CAN-Bus: Leitung CAN-L defekt
1010	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler	Steuergerät: Interner Fehler
1011	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler	Steuergerät: EEPROM-Fehler
1012	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter	Steuergerät: Prüfsumme Parameter
1100	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung	Kl.30: Überspannung
1101	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung	Kl.30: Unterspannung
1102	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme	Kl.30: Abriß Klemme
1200	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung	Kl.15: Überspannung
1201	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung	Kl.15: Unterspannung
1210	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler	Kl.15: Interner Fehler
2020	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse
2021	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motor läuft X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2120	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse
2121	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung	Retarder abschalten X4.10: Zuleitung

	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2220	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse
2221	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung1 X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2320	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse
2321	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kupplungsansteuerung2 X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2420	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse
2421	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA angesteuert X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2520	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse
2521	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA rückgemeldet X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2620	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse
2621	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Neutralstellung-Info X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2720	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse
2721	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA1-Ansteuerung X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2722	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung
2723	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA1-Ansteuerung X4.16: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung
2820	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse
2821	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA2-Ansteuerung X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2822	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung
2823	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA2-Ansteuerung X4.17: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung

2920	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse
2921	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	NA3-Ansteuerung X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
2922	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Ansteuerung, aber keine NA-Rückmeldung
2923	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung	NA3-Ansteuerung X4.18: NA-Rückmeldung, aber keine NA-Ansteuerung
4020	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse
4021	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4120	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse
4121	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4220	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse
4221	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4320	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse
4321	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4420	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse
4421	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4520	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse
4521	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4620	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Masse
4621	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.15: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4720	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Masse
4721												

	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.16: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4820	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Masse
4821	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.17: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
4920	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Masse
4921	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Ausgang X4.18: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
3020	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Masse
3021	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Rückwärtsgang-Info X4.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
3120	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Masse
3121	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	1.Gang-Info X4.10: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
3220	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Masse
3221	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Kickdown X4.11: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
3320	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Masse
3321	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Haltestellenbremse X4.12: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
3420	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Masse
3421	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	ABS-Fehler X4.13: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
3520	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Masse
3521	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	2.Gang-Info X4.14: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
5020	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Masse
5021	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motordrehzahlsignal X1.4: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
5120												

	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Masse
5121	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Geschwindigkeitssignal X1.5: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
5220	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Masse
5221	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Motormomentsollwertsignal X1.6: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
5320	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Masse
5321	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	Grenzlastregelungssignal X1.7: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
5420	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Masse
5421	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMII-Signal X1.8: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
5520	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Masse
5521	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung	PWMIII-Signal X1.9: Zuleitung Kurzschluß Ub oder Unterbrechung
6040	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6041	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Signal Kurzschluß Ub
6042	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Masse
6043	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub	Handfahrgeber-Eingang: Versorgung Kurzschluß Ub
6140	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6141	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Motorstart X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub
6240	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6241	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Motorstop X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub
6340	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung

6341	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Startsperre X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub
6440	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6441	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Trittplattenschalter X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub
6540	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6541	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Kupplungsfernbedienung X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub
6640	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	ABS-Eingriff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6641	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	ABS-Eingiff X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub
6740	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6741	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Rückwärtsgang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub
6840	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6841	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Nach Neutral X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub
6940	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
6941	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Retarder-Zustand X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub
7040	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse oder Unterbrechung
7041	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Feststellbremshebel X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub
8080	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt	Schutzfunktion: NA-Eingabebedingung manuell überbrückt
7440	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Masse
7441	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.7..X2.10: Signal Kurzschluß Ub
7540	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Masse
7541	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.8..X2.11: Signal Kurzschluß Ub

7640	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Masse
7641	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.9..X2.12: Signal Kurzschluß Ub
7740	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Masse
7741	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X2.13..X2.16: Signal Kurzschluß Ub
7840	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Masse
7841	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.4..X4.7: Signal Kurzschluß Ub
7940	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Masse
7941	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub	Eingang X4.5..X4.8: Signal Kurzschluß Ub