

GRUPO KAUFMANN



Mercedes – Benz Uso INS 2014.



Gerencia de Servicio
Departamento de
Asistencia Técnica





- Instructivo de funcionamiento INS 2014.

- Indicaciones de testigo en INS 2014.








Função	
①	Luz indicadora de direção
②	Luzes piloto
③	Luz "Stop"
④	 Luz baixa
⑤	 Pressão do circuito de freio
⑥	 Pressão do circuito de freio

- 1- Intermitentes y luces de emergencia Hazzard.
- 2- Luces piloto y de funcionamiento de sobre rotación de motor.
- 3- Luz STOP, se activa al bajar la presión neumática del sistema de frenos.
- 4- Luces bajas
- 5- Luces Altas.
- 5 – 6 Testigos de presión neumática en circuito 1 y 2
- 7-8 Testigos de funcionamiento de motor y ARS + ESP

- Indicaciones de testigo en INS 2014:



Função	Função
① Velocímetro	⑧  Tecla Reset (computador de bordo)
② Mostrador	⑨  Tecla da iluminação do painel de instrumentos mais escura
③ Tacómetro	⑩  Tecla da iluminação do painel de instrumentos mais clara
④ Nivel de combustível	⑪ Pressão de reserva dos circuitos de freio 1 ou 2
⑤ Nivel de ARLA32®	
⑥  Tecla Reset da quilometragem diária percorrida	
⑦  Tecla de retorno a tela inicial	

Função	Função
⑧  Tecla Reset (computador de bordo)	
⑨  Tecla da iluminação do painel de instrumentos mais escura	
⑩  Tecla da iluminação do painel de instrumentos mais clara	
⑪ Pressão de reserva dos circuitos de freio 1 ou 2	

1- Velocímetro

2- Pantalla Principal de INS 2014.

3- Tacómetro.


4- Nivel de combustible, 5- Nivel de Adblue.

6,7,8,9 y 10 – Teclas de funcionamiento para configuración de INS 2014.

11- Presiones de reserva neumáticas de circuito 1 y 2 de frenos.

- Computador a bordo, con 7 menús principales de información del Camión:



- 
- 1) Informação de viagem
 - 2) ECO & Driver feedback
 - 3) Informação do veículo
 - 4) Áudio, Alarme & Telefone
 - 5) Eventos & Diagnóstico
 - 6) Manutenção
 - 7) Ajustes & Configurações

① Menus principais

- 1- Información de Viaje.
- 2- Feedback o comunicación de modo ECO & Driver.
- 3- Información de estado operativo del Camión.-
- 4- Audio, Alarma y teléfono.
- 5- Fallos y diagnostico en INS 2014.
- 6- Datos de mantenimiento.
- 7- Ajustes y configuraciones de INS 2014


- Teclas de funcionamiento y menús de acceso para obtener la información de INS 2014.



- Teclas de ingreso para computador a bordo para visualizar datos en INS 2014.



- Acceso a selección de menú principal.




- Selección de un sub – menú o una opción.



- Selección de un sub – menú o una opción.

- Computador a bordo a través de INS 2014; Modo navegación.

1- Información de Viaje:




- ECO & Driver Feedback o comunicación de consumo de combustible:



ECO & Driver feedback



- Información de estado operativo de Camión: Información de Vehículo.



Informação do veículo

- Información de Audio, Alarma y Celular:



Audio, Alarme & Telefone

The image displays a series of screenshots from a vehicle's infotainment system, organized into a grid. On the left, four main screens are shown vertically, each with a set of navigation arrows (up/down) to its left. These screens are: 'Audio', 'Alarma 2', 'Alarma 1', and 'Telefone'. Each of these screens shows 'Desligado' (Off) and displays vehicle data: 5.7 km, 0000149.3, 8:57, and 32 °C. To the right of these are three columns of settings for 'Ajuste hora 1', 'Ajuste hora 2', and 'Ajuste minutos'. Each setting screen has a '+' or '-' button to its right and a 'Desligado' or 'Ligado' (On) status. Below the 'Ajuste hora' screens are labels 'Ajustar horas' and 'Ajustar minutos' with corresponding up/down arrows. Below the 'Ajuste minutos' screens are labels 'Desligado' and 'Ligado' with corresponding up/down arrows.


- Información de Mantenimiento de los diferentes sistemas medibles, Frenos, Filtros, Aceite

Manutenção

jes:

The image displays a series of maintenance information screens from a vehicle's infotainment system. The screens are arranged in two columns of seven. Each screen shows a specific maintenance item, a progress bar, and a 'Reiniciar?' (Reset?) prompt. The items include: Manutenção (Manut. por tempo), Filtro de ar, Transmissão, Freio A1, Desde reiniciado, Secador de ar, Freio A3, Desde iniciado, Motor, Freio A4, 1a. Geral, and Arrefecimento. Each screen also displays 5.7 km, 0000149.3, a time (9:03-9:06), and 32 °C.

- Información de Ajustes y configuración de INS 2014:



Ajustes & Configurações


 	 	<p>Ajustar horas</p> <p>Ajustar minutos</p> <p>Enxofre</p> <p>Qualidade do óleo do motor</p> <p>Viscosidade do óleo do motor</p> <p>Qualidade do óleo do câmbio</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																									<table border="0"> <tr> <td><0,05%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,05...0,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>>0,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FAME</td> <td></td> </tr> <tr> <td>228.4-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>227.0-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>228.0-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>228.2-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10W40</td> <td>20W20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15W40</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5W30</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10W</td> <td>5W40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>235.1</td> <td>235.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>236.2</td> <td>227.0-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>236.5</td> <td>2325.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>236.6</td> <td>235.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>236.7</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<0,05%		0,05...0,1%		>0,1%		FAME		228.4-5		227.0-5		228.0-1		228.2-3		10W40	20W20		15W40	30		5W30	40		10W	5W40		235.1	235.12		236.2	227.0-5		236.5	2325.11		236.6	235.5		236.7		
<0,05%																																																																							
0,05...0,1%																																																																							
>0,1%																																																																							
FAME																																																																							
228.4-5																																																																							
227.0-5																																																																							
228.0-1																																																																							
228.2-3																																																																							
10W40	20W20																																																																						
15W40	30																																																																						
5W30	40																																																																						
10W	5W40																																																																						
235.1	235.12																																																																						
236.2	227.0-5																																																																						
236.5	2325.11																																																																						
236.6	235.5																																																																						
236.7																																																																							

- Información de Ajustes y configuración de INS 2014:

Temperatura
 Arrefecimento Externo
 Estrela Preto
 Fundo da tela

Selecionar idioma

- Información de Ajustes y configuración de INS 2014:



GRUPO KAUFMANN



Mercedes – Benz Uso INS 2014.



Gerencia de Servicio
Departamento de
Asistencia Técnica

