

Núm. del documento: pe54.30-b-2200-97bai

Título del documento: Esquema de circuitos eléctricos del instrumento (INS)

**Designación breve**

**Posición:**

05S01	Interruptor sistema de información para el conductor diagnóstico de a bordo europeo	52L
05X01	Acoplamiento para diagnósticos	34L
12B08	Sensor de nivel de llenado líquido del embrague	68F
22A02	Unidad de control dirección auxiliar electrohidráulica ZF	6L
22A02	Unidad de control dirección auxiliar electrohidráulica ZF	19L
30F06	Fusible circuito eléctrico borne 58	65L
60A04	Unidad de control distribuidor de impulsos de velocidad	9L
60A04	Unidad de control distribuidor de impulsos de velocidad	62L
60B02	Sensor de carrera y velocidad (tacógrafo)	42L
60F01	Fusible borne 15 tacógrafo	14G
60F02	Fusible borne 30 punto nodal, alimentación de tensión cuadro de instrumentos	3G
60P02	Tacógrafo	25L
60P02	Tacógrafo	59L
60P02	Tacógrafo	16L
61A03	Cuadro de instrumentos	56L
61A03	Cuadro de instrumentos	15A
61A03	Cuadro de instrumentos	23A
61A03	Cuadro de instrumentos	32A
61A03	Cuadro de instrumentos	40A
61A03	Cuadro de instrumentos	48A
61A03	Cuadro de instrumentos	56A
61A03	Cuadro de instrumentos	64A
61A03	Cuadro de instrumentos	72A
64B01	Sensor alarma de incendio vano motor	31L
65B08	Sensor de presión de gas	73E
76A07	Módulo GPS	76L
85S01	Interruptor CON./DESCON. detector de carril	38L
UAN5	Eje de arrastre	5H
UJ10	Tacómetro electrónico	41D
UJ10	Tacómetro electrónico	24D
UJ50	Sistema de aviso de incendio vigilancia del vano motor	30D
UYM5	FleetBoard plataforma telemática con protección antirrobo	75D
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	22L
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	70L
X0202	Cuadro de distribución borne 30/2	4L
X0204	Cuadro de distribución borne 15/1	14L
X0209	CAN-IES conector de punto neutro	28L
X0211	Conector de enchufe eléctrico (central) interfaz cuadro de distribución	66G
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	4E

Núm. del documento: pe54.30-b-2200-97bai


Título del documento: Esquema de circuitos eléctricos del instrumento (INS)

**Designación breve**

**Posición:**

X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	48F
X0216	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	45F
X0216	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	55D
X0220	Conector de enchufe eléctrico (central) chasis	14E
X0220	Conector de enchufe eléctrico (central) chasis	66E
X0223	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	5H
X2811	Conector de enchufe eléctrico reserva carrocerero	45L
X2811	Conector de enchufe eléctrico reserva carrocerero	2L
X2811	Conector de enchufe eléctrico reserva carrocerero	12L
X2812	Conector de enchufe eléctrico reserva carrocerero	48L






▼ Pegar aquí la página 3 ▼


Recortar por aquí

61A03

61A03

61/





Recortar por aquí

▼ Pegar aquí la página 5 ▼

