



## Leyenda de esquema neumático de suspensión

7.02 Válvula de rebose con reflujo limitado

8.01 Válvula de retención

10.01 Desconector

(21B04) Interruptor de presión del sistema de regulación de nivel

(21B07) Sensor de presión de fuelle 2º eje, derecha

(21B08) Sensor de presión de fuelle 2º eje, izquierda

(21B03) Sensor de nivel 2º eje, izquierda

(21B02) Sensor de nivel 2º eje, derecha

Electroválvula de regulación de nivel del eje delantero (21Y23)

**A Al secador de aire (empalme 24)**